

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků [zde >>>](#)

Návod k použití a upozornění na nebezpečí, stáhněte do svého zařízení v nezměněné podobě [zde >>>](#)

## Údržba litiny

Pro údržbu litiny a její ochranu před korozí doporučují starožitníci napuštění litinových předmětů parafínem, k odstranění rzi vzniklé užíváním, pak jemnou ocelovou vlnu.

Předměty z litiny je možné chránit bezbarvým lakem, ale i speciálním nátěrem (dvousložkový polyuretnový lak na kov, nebo silikonový lak Bisil). Drobnější předměty můžete ošetřit leštenkou, která odpuzuje vlhkost z podrážek obuvi u rohožek, a dešťové vody u teploměrů a litinových slunečních hodin.

Skvěle poslouží i matná základová hnědá barva (Balakryl UNI), která na rohožce působí přirozeně a chrání její povrch, který je přirozeně opotřebován hrubou silou při čištění podrážek obuvi.

Pokud budeme o litinu pečovat touto pravidelnou drobnou údržbou, vydrží nám sloužit dlouhé roky.

## Doporučená údržba litinové rohožky

Návod k použití a upozornění na nebezpečí, stáhněte do svého zařízení v nezměněné podobě [zde >>>](#)

**Rohožku min. 1x za dva měsíce** omeťte z vrchní i spodní strany. Odstraňte zbytky pavučin, prachu a špíny z bot i v záhybech rohožky, aby případná voda z čištěné obuvi mohla volně stékat a nezadržovala se na povrchu rohožky v místech uchyceného prachu a nečistotách z obuvi, v záhybech rohožky. Při čištění obuvi dochází k přirozenému opotřebování povrchu rohožky od hrubých podrážek a kamínků, proto je nutné o litinovou rohožku pečovat a provádět pravidelnou údržbu. V případě vzniku rzi na povrchu ošetřete nad rámec běžné údržby ocelovou vlnou a po odstranění povlaku rzi na povrchu ošetřete dané místo jemnou vrstvou parafínu, nebo prostředku odpuzující vlhkost.

Min. 1x za 6 měsíců (nebo dříve, pokud došlo k poškrábání povrchu a začínají se objevovat stopy rzi) rohožku očistěte, omyjte teplou vodou se saponátem a důkladně vysušte. Případnou oxidaci a rez odstraňte ocelovou vlnou nebo jemným smirkovým papírem. Místo zbavte prachu a vyčistěte ředidlem. Následně povrch vysušte. Takto ošetřené místo zatřete jemnou vrstvou barvy. Postup můžete opakovat. Po zaschnutí barvy je rohožka opět připravená plnit svoji funkci, pro kterou byla pořízena.

Pokud vznikne na výrobku z jakéhokoliv důvodu prasklina, je nutná okamžitá odborná oprava, aby nedošlo k nevratnému poškození výrobku.

## Umístění rohožky

Aby vám rohožka dlouho sloužila, je potřeba ji umístiti na rovnou plochu, která zajistí při zátěži na kterémkoliv jejím místě vždy rovnoměrné rozložení tlaku na všech 6 nosných částí. V případě umístění na nerovném povrchu, nedojde k rovnoměrnému rozložení tlaku na rohožku a může dojít k jejímu nevratnému poškození prohnutím a následně prasknutím. Dbejte opatrnosti, aby byla rohožka umístěna vždy na ideálně rovném povrchu.

Na nerovné povrchy můžete použít např. [gumové rohožky](#), které jsou svým vzhledem od litinových na první pohled k nerozeznání, poradí si však i s výraznou nerovností povrchu.



Druhou variantou je opatřit povrch rohožky bezbarvým lakem. I tak je ale potřeba počítat s údržbou, opravou povrchu laku v místech, kde došlo obuví k porušení povrchu rohožky.

Rez ale litině neskutečně sluší!

## **Gumová rohožka si poradí s nerovností povrchu**



## **Rohožky gumové s kokosovým vláknem**

Designové rohožky, které jsou vyráběné z tvrzené gumy a vloženým kokosovým vláknem pro čištění obuvi, můžete pořídit v různých motivech. S kočkou, jezevčíkem i různými nápisy.

Rohožky vždy umístěte na rovný a pevný podklad, např. hladlou dlažbu, PVC povrch či linoleum, nebo rovnou betonovou podlahu.

Vyvarujte se umístění rohožky na neočištěný povrch s kamínky, nebo měkkým podkladem, který by mohl rohožku nevratně poškodit vmáčknutím nečistot do spodní gumové části rohožky a narušit tak pevnost. Rohožka dále není určena k vyklepávání, jelikož by totuto činností mohlo dojít ke zlomení materiálu tvrzené gumy.

Vyvarujte se umístění rohožky na okraj schodu. Mohlo by tak dojít k nevratnému poškození zlomením, při nechtěném šlápnutí na rohožku na okraji schodu.

## **Bezpečnostní upozornění GPSR pro rohožky**

**Rohožky z litiny, gumové rohožky i rohožky z gumy s kokosovým vláknem** jsou určeny především k běžnému čištění obuvi při vstupu do domu, bytu, na terasu nebo do jiných vstupních prostor. Nejde však jen o

dekorativní nebo praktický doplněk, ale také o výrobek, který musí být **správně umístěn, pravidelně kontrolován a používán bezpečným způsobem**, aby nedošlo k uklouznutí, zakopnutí, nestabilitě, poškození výrobku nebo ke zranění osob.

Rohožku vždy umístěte na **pevný, rovný, stabilní a dostatečně velký podklad**, aby po celé své ploše doléhala na povrch a při došlapu se nekývala, neposouvala ani neprohýbala. Nevhodné umístění na nerovném, měkkém, znečištěném nebo příliš malém podkladu může vést k **nestabilitě, posunu rohožky, deformaci, prasknutí materiálu, zhoršení její funkce a zvýšení rizika uklouznutí nebo zakopnutí**.

Zvláštní opatrnosti dbejte při umístění rohožky **u schodů, na hraně schodu, na zvýšeném prahu nebo v místě, kde rohožka přesahuje přes okraj plochy**. Pokud rohožka není celou plochou bezpečně podepřena, může dojít při došlápnutí k jejímu **prohnutí, zlomení, převážení, sklouznutí nebo zachycení špičky obuvi**. To může způsobit pád ze schodu, ztrátu rovnováhy nebo jiné zranění.

Rozeř rohožky vždy volte tak, aby **odpovídal prostoru, do kterého je určena**. Rohožka nesmí zasahovat do průchozí trasy způsobem, který by vytvářel překážku, zvednutý okraj nebo místo pro zakopnutí. V úzkých vstupních prostorech, na schodech a u dveří musí být po jejím položení zachována bezpečná průchodnost i bezpečné otevírání dveří.

Rohožku nepokládejte na **kluzký, mokrý, namrzlý, mastný nebo jinak znečištěný povrch**, pokud hrozí, že se bude po podlaze posouvat. Vlhkost, bláto, prach, jemný štěr, písek nebo kamínky pod rohožkou mohou snížit její stabilitu a zvýšit riziko uklouznutí nebo poškození spodní části výrobku.

Litinové rohožky používejte pouze tam, kde je zajištěno **rovnoměrné rozložení zatížení po celé nosné části**. Při umístění na nerovný povrch, na kamínek, hranu nebo jiný bodový výstupek může dojít k **nadměrnému lokálnímu zatížení, prohnutí nebo prasknutí litiny**. Poškozená litinová rohožka může mít ostré hrany nebo ztratit stabilitu.

U gumových rohožek a rohožek s kokosovým vláknem dbejte na to, aby nebyly vystaveny takovému zacházení, které neodpovídá jejich určení. Výrobek není určen k **prudkému vyklepávání, lámání, ohýbání přes hranu, skákání po okraji, bodovému zatěžování ani použití jako výplň schodu nebo provizorní nášlapná deska**. Nevhodné zacházení může vést k popraskání gumové části, uvolnění výplně nebo ke ztrátě funkčnosti.

Rohožku pravidelně kontrolujte a udržujte v čistotě. Usazené nečistoty, voda, sníh, led, bláto nebo mastnota mohou zhoršit její protiskluzovou funkci a zvýšit riziko uklouznutí. Pokud je rohožka nasáklá vodou, znečištěná, výrazně opotřeбенá nebo mechanicky poškozená, je nutné ji očistit, vysušit, opravit nebo vyřadit z používání.

Výrobek dále nepoužívejte, pokud se objeví **prasklina, zlomení, deformace, uvolněná část, vyštípnutý okraj, ztráta stability, výrazně sjetý povrch, odchlípnuté kokosové vlákno, poškozená spodní část nebo jiné viditelné narušení**, které by mohlo snížit bezpečnost při došlapu.

Zvýšenou opatrnost zachovejte v domácnostech s **děti, seniory a osobami se sníženou stabilitou pohybu**. Právě u vstupních prostor, prahů a schodů může i drobný pohyb rohožky, zvednutý okraj nebo nevhodně zvolený rozměr vést k nebezpečnému zakopnutí nebo pádu.

V detailu konkrétního výrobku je vždy uveden také **výrobce, dovozce nebo osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh Evropské unie**, včetně kontaktu. Tyto údaje slouží k identifikaci hospodářského subjektu, dotazy k výrobku i řešení případných bezpečnostních upozornění.

## Souhrn bezpečnostních upozornění GPSR pro rohožky

**Rohožku vždy pokládejte pouze na rovný, pevný, stabilní a dostatečně velký podklad.** Pokud je podklad nerovný, měkký, znečištěný nebo příliš malý, může dojít k posunu rohožky, jejímu prohnutí, prasknutí nebo ztrátě stability.

**Rohožku nikdy neumísťujte na hranu schodu nebo tak, aby část rohožky nebyla celou plochou podepřena.** Hrozí zakopnutí, sklouznutí, zlomení materiálu nebo pád ze schodů.

**Udržujte rohožku čistou, suchou a pravidelně kontrolujte její stav.** Voda, bláto, led, mastnota, kamínky nebo opotřeбенí mohou zvýšit riziko uklouznutí a snížit bezpečnost používání.

**Poškozenou, prasklou, nestabilní nebo deformovanou rohožku dále nepoužívejte.**

SLOVENSKÝ PŘEKLAD:

## **Bezpečnostné upozornenia GPSR pre rohožky**

**Rohožky z liatiny, gumové rohožky aj rohožky z gummy s kokosovým vláknom** sú určené predovšetkým na bežné čistenie obuvi pri vstupe do domu, bytu, na terasu alebo do iných vstupných priestorov. Nejde však len o dekoratívny alebo praktický doplnok, ale aj o výrobok, ktorý musí byť **správne umiestnený, pravidelne kontrolovaný a používaný bezpečným spôsobom**, aby nedošlo k pošmyknutiu, potknutiu, nestabilite, poškodeniu výrobku alebo k zraneniu osôb.

Rohožku vždy umiestnite na **pevný, rovný, stabilný a dostatočne veľký podklad**, aby po celej svojej ploche doliehala na povrch a pri došliapnutí sa nekývala, neposúvala ani neprehýbala. Nevhodné umiestnenie na nerovnom, mäkkom, znečistenom alebo príliš malom podklade môže viesť k **nestabilite, posunu rohožky, deformácii, prasknutiu materiálu, zhoršeniu jej funkcie a zvýšeniu rizika pošmyknutia alebo potknutia**.

Mimoriadnu opatrnosť zachovajte pri umiestnení rohožky **pri schodoch, na hrane schodu, na zvýšenom prahu alebo v mieste, kde rohožka presahuje cez okraj plochy**. Ak rohožka nie je celou plochou bezpečne podopretá, môže pri došliapnutí dôjsť k jej **prehýbaniu, zlomeniu, prevaženiu, skĺznutiu alebo zachyteniu špičky obuvi**. To môže spôsobiť pád zo schodu, stratu rovnováhy alebo iné zranenie.

Rozmer rohožky vždy voľte tak, aby **zodpovedal priestoru, do ktorého je určená**. Rohožka nesmie zasahovať do priechodnej trasy spôsobom, ktorý by vytváral prekážku, zdvihnutý okraj alebo miesto na potknutie. V úzkych vstupných priestoroch, na schodoch a pri dverách musí byť po jej položení zachovaná bezpečná priechodnosť aj bezpečné otváranie dverí.

Rohožku nekladte na **klzký, mokrý, namrznutý, mastný alebo inak znečistený povrch**, ak hrozí, že sa bude po podlahe posúvať. Vlhkosť, blato, prach, jemný štrk, piesok alebo kamienky pod rohožkou môžu znížiť jej stabilitu a zvýšiť riziko pošmyknutia alebo poškodenia spodnej časti výrobku.

Liatinové rohožky používajte iba tam, kde je zabezpečené **rovnomé rozloženie zaťaženia po celej nosnej časti**. Pri umiestnení na nerovný povrch, na kamienok, hranu alebo iný bodový výstupok môže dôjsť k **nadmernému lokálnemu zaťaženiu, prehnutiu alebo prasknutiu liatiny**. Poškodená liatinová rohožka môže mať ostré hrany alebo stratiť stabilitu.

Pri gumových rohožkách a rohožkách s kokosovým vláknom dbajte na to, aby neboli vystavené takému zaobchádzaniu, ktoré nezodpovedá ich určeniu. Výrobok nie je určený na **prudké vyklepávanie, lámanie, ohýbanie cez hranu, skákanie po okraji, bodové zaťažovanie ani použitie ako výplň schodu alebo provizórna nášľapná doska**. Nevhodné zaobchádzanie môže viesť k popraskaniu gumovej časti, uvoľneniu výplne alebo k strate funkčnosti.

Rohožku pravidelne kontrolujte a udržiavajte v čistote. Usadené nečistoty, voda, sneh, ľad, blato alebo mastnota môžu zhoršiť jej protišmykovú funkciu a zvýšiť riziko pošmyknutia. Ak je rohožka nasiaknutá vodou, znečistená, výrazne opotrebovaná alebo mechanicky poškodená, je potrebné ju očistiť, vysušiť, opraviť alebo vyradiť z používania.

Výrobok ďalej nepoužívajte, ak sa objaví **prasklina, zlomenie, deformácia, uvoľnená časť, vyštrbený okraj, strata stability, výrazne zdotatý povrch, odchlípnuté kokosové vlákno, poškodená spodná časť alebo iné viditeľné narušenie**, ktoré by mohlo znížiť bezpečnosť pri došliapnutí.

Zvýšenú opatrnosť zachovajte v domácnostiach s **deťmi, seniormi a osobami so zníženou stabilitou pohybu**. Práve pri vstupných priestoroch, prahoch a schodoch môže aj drobný pohyb rohožky, zdvihnutý okraj alebo nevhodne zvolený rozmer viesť k nebezpečnému potknutiu alebo pádu.

V detaile konkrétneho výrobku je vždy uvedený aj **výrobca, dovozca alebo osoba zodpovedná za uvedenie výrobku na trh Európskej únie**, vrátane kontaktu. Tieto údaje slúžia na identifikáciu hospodárskeho subjektu, otázky k výrobku aj riešenie prípadných bezpečnostných upozornení.

## **Súhrn bezpečnostných upozornení GPSR pre rohožky**

**Rohožku vždy ukladajte iba na rovný, pevný, stabilný a dostatočne veľký podklad.** Ak je podklad nerovný, mäkký, znečistený alebo príliš malý, môže dôjsť k posunu rohožky, jej prehnutiu, prasknutiu alebo strate stability.

**Rohožku nikdy neumiestňujte na hranu schodu alebo tak, aby časť rohožky nebola celou plochou podopretá.** Hrozí potknutie, skĺznutie, zlomenie materiálu alebo pád zo schodu.

**Udržiavajte rohožku čistú, suchú a pravidelne kontrolujte jej stav.** Voda, blato, ľad, mastnota, kamienky alebo opotrebenie môžu zvýšiť riziko pošmyknutia a znížiť bezpečnosť používania.

**Poškodenú, prasknutú, nestabilnú alebo deformovanú rohožku ďalej nepoužívajte.** Kontakt na výrobcu, dovozcu alebo osobu zodpovednú za uvedenie výrobku na trh EÚ je vždy uvedený v detaile konkrétneho výrobku.