Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků zde >>>

Návod k použití a upozornění na nebezpečí, stáhněte do svého zařízení v nezměněné podobě zde >>>

Návod na údržbu **zahradní kovové dekorace**

Zahradní kovové dekorace, stejně jako zahradní kovový nábytek, stačí při běžné údržbě omýt vlažnou vodou se saponátem na kovový nábytek, nebo nádobí. Více péče kovové dekorace a nábytek během léta nepotřebují. Reakcí na střídání teplot, popř. kyselost deště, se může ale objevit přirozená oxidace na povrchu materiálu, zejména v záhybech a v místech, kde ulpívá prach. V případě výskytu oxidace (vznikající koroze), je doporučeno ošetření místa jemnou ocelovou vlnou, či kouskem jemného smirkového papíru. Očistěte poškozené místo vybroušením, odmaštěním, vysušením a následně nátěrem laku či barvy v požadovaném odstínu. U malých dekorací stačí zatření lakem malým školním štětečkem.

Preventivně ošetřete povrch kovových dekorací antikorozní ochranou ve spreji, nebo vytvořením jemné vrstvy silikonového oleje. Na běžnou ochranu lze použít i pár kapek jedlého oleje, umístěného na papírový kapesník či cíp bavlněné utěrky a rozetřením po povrchu. Po ošetření otřete dekoraci čistým papírovým kapesníkem, aby nasákl přebývající mastnotu na povrchu.

Pravidelná údržba

2x do roka aplikujte antikorozní přípravek. Osvědčeným přípravkem je např. antikorozní a čistící přípravek pro konzervaci ve spreji ACF-50 384 ml. Na trhu naleznete více typů v různých cenových relacích a objemech. Pokud máte ve své zahradě pouze jednu kovovou dekoraci, vystačíte si i běžným silikonovým sprejem, kterého aplikujete pár kapek na cíp bavlněné utěrky, kterou vytvoříte na povrchu kovové dekorace jemnou ochrannou vrstvu, odpuzující vlhkost jak vzdušnou, tak i při dešti.

Preventivní ochrana - běžná péče o kovový povrch výrobku

Doporučujeme však osvědčený přípravek ACF-50, který je konzervační přípravek a současně i aktivní antikorozní ochrana.

Látka vytváří na aplikovaném povrchu velmi tenkou, čirou ochrannou vrstvu (0,00026mm), která proniká do povrchu materiálu, vytěsňuje vlhkost, špínu, odbourává stávající oxidaci (korozi) kovů na povrchu a následně chrání ošetřený povrch před tvorbou nové koroze.

Přípravek neobsahuje silikonové částice, teflon, dehet, asfalt, pryskyřici, vodu ani vosk a po důkladném rozetření nevytváří žádný lepivý povlak na ošetřovaném povrchu. Tento přípravek využijete v domácnosti na spoustu dalších spotřebičů, **není tedy investicí do péče o jedinný výrobek.**

Doporučený přípravek ACF-50 je vhodný pro konzervaci a ochranu mechanických součástí, elektroniky, termických dílů motoru, podvozkových dílů, také na železné i neželezné kovy, elektrické systémy a elektronické komponenty.

Při pořízení tedy najde mnohostranné využití v dílně domácnosti i zahradě.

Bezpečnostní upozornění GPSR pro kovové zahradní dekorace

Kovové zahradní dekorace, dekorace se zápichem do trávníku, kovová pítka se zápichem, drobné kovové ozdoby do záhonů a dekorace pohybující se nebo otáčející se ve větru jsou určeny především jako **okrasný doplněk zahrady, záhonu, trávníku, terasy nebo prostoru u domu**. Nejde však jen o dekoraci, ale také o výrobek, který může při nesprávném umístění, nestabilním zapíchnutí, pádu, uvolnění nebo při neopatrné manipulaci představovat **riziko poranění o kovové části, ostrý zápich, pád výrobku, převržení, zachycení o výčnělek nebo poškození okolních předmětů**.

Výrobek vždy umístěte pouze na **vhodné, stabilní a přiměřeně pevné místo**. U dekorací se zápichem je nutné zajistit, aby byl zápich **dostatečně hluboko a pevně zasunut do zeminy** a dekorace se nekývala, neviklala ani se samovolně neuvolňovala. Pokud je půda příliš měkká, rozbahněná, kamenitá, mělká nebo nestabilní, může dojít k **naklonění, vyvrácení nebo pádu dekorace**.

Zvýšenou opatrnost zachovejte u dekorací se **špičatým zápichem**. Kovový zápich může při neopatrné manipulaci způsobit **bodné poranění, škrábnutí, odření nebo propíchnutí kůže**. Při instalaci, přenášení i sezónním ukládání držte výrobek tak, aby ostrá část nesměřovala proti tělu, rukám ani nohám.

Dekorace se zápichem neumisťujte do míst, kde se běžně pohybují **děti**, kde se běhá po trávníku nebo kde hrozí, že dítě výrobek vytáhne ze země a bude s ním dále manipulovat. Dítě by mohlo dekoraci **vytáhnout z trávníku, držet ji za ostrý konec, mávat s ní, udeřit se o ni nebo způsobit poranění sobě i jiným osobám**. Výrobek není hračka a nesmí být ponechán dětem k volné manipulaci.

U pítka se zápichem nebo u dekorativních prvků s miskou, talířkem nebo rozšířenou horní částí dbejte na to, aby po zapíchnutí do země byl výrobek **pevný, vyvážený a stabilní**. Při neúplném zapíchnutí nebo při nerovném terénu může dojít k **naklonění, převrácení nebo pádu celé dekorace**, případně k rozlití vody do okolí a ke vzniku mokrého kluzkého místa.

Pokud se jedná o dekoraci, která se **otáčí, rozkmitává nebo pohybuje ve větru**, počítejte s tím, že při silnějším větru nebo při nevhodném umístění může dojít k **zvýšenému pohybu ramen, lopatek, závěsných částí nebo jiných pohyblivých prvků**. Taková dekorace nesmí být umístěna v těsné blízkosti obličeje, průchozích tras, dětských herních zón ani tam, kde by se do ní mohly zachytit ruce, vlasy, oděv nebo předměty nesené v ruce.

Pohyblivé dekorace neumísťujte do míst, kde by při větru mohly **narážet do fasády, oken, dveří, skleněných ploch, zahradního nábytku, květináčů, vozidel nebo jiného vybavení**. Při nárazech může dojít k poškození dekorace i okolního majetku.

Kovové dekorace neumisťujte do úzkých průchodů, k okrajům chodníků, na hrany záhonů těsně u cesty ani do míst, kde o ně lze snadno **zakopnout, zavadit nohou, narazit kolenem nebo je shodit při sekání trávy, práci s kolečkem nebo při běžném pohybu po zahradě**. To se týká zejména nízkých zápichů a dekorací částečně skrytých v porostu.

Stejně tak dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu **domácích zvířat**. Pes nebo jiné zvíře může do dekorace narazit, vyvrátit ji, poranit se o zápich nebo ji shodit při běhu kolem záhonu. U menších nebo lehčích dekorací může dojít i k jejich vytažení ze země nebo k převržení.

Pokud má výrobek **tenčí kovové části, výčnělky, ozdobné špičky, hrany nebo pohyblivé spoje**, je nutné s ním zacházet opatrně i při údržbě. Při neopatrné manipulaci může dojít k **poškrábání, odření, přiskřípnutí prstů nebo drobnému poranění o hranu či spoj**.

Při silném větru, bouřce nebo mimo sezónu doporučujeme lehčí a pohyblivé dekorace **zkontrolovat, případně dočasně vyjmout, zajistit nebo uložit**, pokud hrozí jejich vyvrácení, rozkmitání nebo poškození.

Při pravidelné kontrole ověřujte, zda výrobek nevykazuje **uvolněný spoj, ohnutí, prasklinu, ostrý otřep, korozi, odlupující se nátěr, poškozený zápich nebo jinou viditelnou závadu**. Vaše stránka správně uvádí, že kovové dekorace je vhodné omývat, průběžně ošetřovat proti korozi a poškozená místa přebrousit a ošetřit ochranným nátěrem. Poškozený výrobek může být méně stabilní a bezpečný.

Při čištění a údržbě postupujte opatrně, aby nedošlo k poranění o kovové části nebo k nechtěnému ohnutí tenčích prvků. Antikorozní přípravky, ochranné spreje nebo olejové vrstvy používejte podle jejich určení a mimo dosah dětí.

Souhrn bezpečnostních upozornění GPSR pro kovové zahradní dekorace

Kovové dekorace a dekorace se zápichem umisťujte pouze na stabilní místo a vždy je bezpečně upevněte nebo dostatečně zapíchněte do země. Nestabilní výrobek může spadnout, převrátit se nebo být snadno vytažen.

Výrobky se zápichem a pohyblivé dekorace uchovávejte mimo dosah dětí. Dítě by mohlo dekoraci vytáhnout z trávníku, manipulovat s ostrým zápichem nebo se zranit o pohyblivé či kovové části.

Pohyblivé dekorace neumísťujte do průchozích míst ani tam, kde mohou při větru narážet do osob nebo okolních předmětů. Hrozí zranění, poškození majetku nebo vyvrácení dekorace.

Poškozenou, ohnutou, uvolněnou nebo zkorodovanou dekoraci dále nepoužívejte.

SLOVENSKÝ PŘEKLAD:

Bezpečnostné upozornenia GPSR pre kovové záhradné dekorácie

Kovové záhradné dekorácie, dekorácie so zápichom do trávnika, kovové pítka so zápichom, drobné kovové ozdoby do záhonov a dekorácie pohybujúce sa alebo otáčajúce sa vo vetre sú určené predovšetkým ako **okrasný doplnok záhrady, záhonu, trávnika, terasy alebo priestoru pri dome**. Nejde však len o dekoráciu, ale aj o výrobok, ktorý môže pri nesprávnom umiestnení, nestabilnom zapichnutí, páde, uvoľnení alebo pri neopatrnej manipulácii predstavovať **riziko poranenia o kovové časti, ostrý zápich, pád výrobku, prevrátenie, zachytenie o výčnelok alebo poškodenie okolitých predmetov**.

Výrobok vždy umiestnite iba na **vhodné, stabilné a primerane pevné miesto**. Pri dekoráciách so zápichom je potrebné zabezpečiť, aby bol zápich **dostatočne hlboko a pevne zasunutý do pôdy** a dekorácia sa nekývala, neviklala ani sa samovoľne neuvoľňovala. Ak je pôda príliš mäkká, rozbahnená, kamenistá, plytká alebo nestabilná, môže dôjsť k **nakloneniu, vyvráteniu alebo pádu dekorácie**.

Zvýšenú opatrnosť zachovajte pri dekoráciách so **špicatým zápichom**. Kovový zápich môže pri neopatrnej manipulácii spôsobiť **bodné poranenie, škrabnutie, odrenie alebo prepichnutie kože**. Pri inštalácii, prenášaní aj sezónnom ukladaní držte výrobok tak, aby ostrá časť nesmerovala proti telu, rukám ani nohám.

Dekorácie so zápichom neumiestňujte do miest, kde sa bežne pohybujú **deti**, kde sa behá po trávniku alebo kde hrozí, že dieťa výrobok vytiahne zo zeme a bude s ním ďalej manipulovať. Dieťa by mohlo dekoráciu **vytiahnuť z trávnika, držať ju za ostrý koniec, mávať ňou, udrieť sa o ňu alebo spôsobiť poranenie sebe aj iným osobám**. Výrobok nie je hračka a nesmie byť ponechaný deťom na voľnú manipuláciu.

Pri pítku so zápichom alebo pri dekoratívnych prvkoch s miskou, tanierikom alebo rozšírenou hornou časťou dbajte na to, aby bol výrobok po zapichnutí do zeme **pevný, vyvážený a stabilný**. Pri neúplnom zapichnutí alebo pri nerovnom teréne môže dôjsť k **nakloneniu, prevráteniu alebo pádu celej dekorácie**, prípadne k rozliatiu vody do okolia a vzniku mokrého klzkého miesta.

Ak ide o dekoráciu, ktorá sa **otáča, rozkýva alebo pohybuje vo vetre**, počítajte s tým, že pri silnejšom vetre alebo pri nevhodnom umiestnení môže dôjsť k **zvýšenému pohybu ramien, lopatiek, závesných častí alebo iných pohyblivých prvkov**. Takáto dekorácia nesmie byť umiestnená v tesnej blízkosti tváre, priechodných trás, detských herných zón ani tam, kde by sa do nej mohli zachytiť ruky, vlasy, odev alebo predmety nesené v ruke.

Pohyblivé dekorácie neumiestňujte do miest, kde by pri vetre mohli **narážať do fasády, okien, dverí, sklenených plôch, záhradného nábytku, kvetináčov, vozidiel alebo iného vybavenia**. Pri nárazoch môže dôjsť k poškodeniu dekorácie aj okolitého majetku.

Kovové dekorácie neumiestňujte do úzkych priechodov, k okrajom chodníkov, na hrany záhonov tesne pri ceste ani do miest, kde o ne možno ľahko **zakopnúť, zavadiť nohou, naraziť kolenom alebo ich zhodiť pri kosení trávy, práci s fúrikom alebo pri bežnom pohybe po záhrade**. Týka sa to najmä nízkych zápichov a dekorácií čiastočne skrytých v poraste.

Rovnako tak dbajte na zvýšenú opatrnosť pri pohybe **domácich zvierat**. Pes alebo iné zviera môže do dekorácie naraziť, vyvrátiť ju, poraniť sa o zápich alebo ju zhodiť pri behu okolo záhonu. Pri menších alebo ľahších dekoráciách môže dôjsť aj k ich vytiahnutiu zo zeme alebo k prevráteniu.

Ak má výrobok **tenšie kovové časti, výčnelky, ozdobné špičky, hrany alebo pohyblivé spoje**, je potrebné s ním zaobchádzať opatrne aj pri údržbe. Pri neopatrnej manipulácii môže dôjsť k **poškriabaniu, odreniu, privretiu prstov alebo drobnému poraneniu o hranu či spoj**.

Pri silnom vetre, búrke alebo mimo sezóny odporúčame ľahšie a pohyblivé dekorácie **skontrolovať, prípadne dočasne vybrať, zaistiť alebo uložiť**, ak hrozí ich vyvrátenie, rozkývanie alebo poškodenie.

Pri pravidelnej kontrole overujte, či výrobok nevykazuje **uvoľnený spoj, ohnutie, prasklinu, ostrý otrep, koróziu, odlupujúci sa náter, poškodený zápich alebo inú viditeľnú závadu**. Vaša stránka správne uvádza, že kovové dekorácie je vhodné umývať, priebežne ošetrovať proti korózii a poškodené miesta prebrúsiť a ošetriť ochranným náterom. Poškodený výrobok môže byť menej stabilný a bezpečný.

Pri čistení a údržbe postupujte opatrne, aby nedošlo k poraneniu o kovové časti alebo k nechcenému ohnutiu tenších prvkov. Antikorózne prípravky, ochranné spreje alebo olejové vrstvy používajte podľa ich určenia a mimo dosahu detí.

Súhrn bezpečnostných upozornení GPSR pre kovové záhradné dekorácie

Kovové dekorácie a dekorácie so zápichom umiestňujte iba na stabilné miesto a vždy ich bezpečne upevnite alebo dostatočne zapichnite do zeme. Nestabilný výrobok môže spadnúť, prevrátiť sa alebo byť ľahko vytiahnutý.

Výrobky so zápichom a pohyblivé dekorácie uchovávajte mimo dosahu detí. Dieťa by mohlo dekoráciu vytiahnuť z trávnika, manipulovať s ostrým zápichom alebo sa zraniť o pohyblivé či kovové časti.

Pohyblivé dekorácie neumiestňujte do priechodných miest ani tam, kde môžu pri vetre narážať do osôb alebo okolitých predmetov. Hrozí zranenie, poškodenie majetku alebo vyvrátenie dekorácie.

Poškodenú, ohnutú, uvoľnenú alebo skorodovanú dekoráciu ďalej nepoužívajte.